

Modelli TV abilitati al 4K Ultra HD

Marca	Modello	Anno
LG*	49UB850V	2014
LG*	55UB850V	2014
LG*	55UB950V	2014
LG*	65UB950V	2014
LG*	65UB980V	2014
LG*	79UB980V	2014
LG*	84UB980V	2014
LG*	98UB980V	2014
LG*	105UC9V	2014
LG*	55UC970V	2014
LG*	65UC970V	2014
LG*	65EC970V	2014
LG*	77EC980V	2014
LG	43UF776V	2015
LG	49UF776V	2015
LG	49UF778V	2015
LG	49UF850V	2015
LG	55UF770V	2015
LG	55UF776V	2015
LG	55UF778V	2015
LG	55UF850V	2015
LG	55UG870V	2015
LG	60UF776V	2015
LG	55EG960V	2015
LG	65UF778V	2015
LG	65UF950V	2015
LG	65UG870V	2015
LG	79UG880V	2015
LG	40UF770V	2015

Marca	Modello	Anno
LG	49UF680V	2015
LG	65EF950V	2015
LG	65EG960V	2015
LG	55UF680V	2015
LG	43UF6407	2015
LG	43UF7767	2015
LG	49UF7767	2015
LG	49UF8507	2015
LG	55UF7767	2015
LG	55UF8507	2015
LG	49UF7787	2015
LG	55EG920V	2015
LG	55UF7787	2015
LG	49UF6407	2015
LG	49UF6807	2015
LG	55UF6807	2015
LG*	43UH620V	2016
LG*	43UH650V	2016
LG*	43UH661V	2016
LG*	43UH664V	2016
LG*	43UH668V	2016
LG*	43UH750V	2016
LG*	49UH600V	2016
LG*	49UH620V	2016
LG*	49UH650V	2016
LG*	49UH661V	2016
LG*	49UH664V	2016
LG*	49UH668V	2016
LG*	49UH750V	2016
LG*	49UH770V	2016
LG*	49UH850V	2016
LG*	55LH630V	2016
LG*	55UH600V	2016
LG*	55UH650V	2016
LG*	55UH661V	2016
LG*	55UH664V	2016

Marca	Modello	Anno
LG*	55UH668V	2016
LG*	55UH750V	2016
LG*	55UH770V	2016
LG*	55UH850V	2016
LG*	60UH625V	2016
LG*	60UH650V	2016
LG*	60UH770V	2016
LG*	60UH850V	2016
LG*	65UH600V	2016
LG*	65UH668V	2016
LG*	65UH750V	2016
LG*	65UH950V	2016
LG*	75UH780V	2016
LG*	75UH855V	2016
LG*	86UH955V	2016
LG*	OLED55B6V	2016
LG*	OLED55C6V	2016
LG*	OLED55E6V	2016
LG*	OLED65B6V	2016
LG*	OLED65C6V	2016
LG*	OLED65E6V	2016
LG*	OLED77G6V	2016
SAMSUNG	UE40JU6000KXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6000KXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6000KXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE50JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE65JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE75JU6400KXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6410UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6410UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6410UXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6440KXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6440KXZT	2015

Marca	Modello	Anno
SAMSUNG	UE55JU6440KXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6500KXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6500KXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6500KXZT	2015
SAMSUNG	UE65JU6500KXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6510UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6510UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6510UXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6640UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6640UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6640UXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6650UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6650UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6650UXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6670UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6670UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6670UXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU6740UXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU6740UXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6740UXZT	2015
SAMSUNG	UE50JU6800KXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU6800KXZT	2015
SAMSUNG	UE60JU6800KXZT	2015
SAMSUNG	UE40JU7000TXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU7000TXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU7000TXZT	2015
SAMSUNG	UE65JU7000TXZT	2015
SAMSUNG	UE75JU7000TXZT	2015
SAMSUNG	UE48JU7500TXZT	2015
SAMSUNG	UE55JU7500TXZT	2015
SAMSUNG	UE78JU7500TXZT	2015
SAMSUNG	UE55JS8000TXZT	2015
SAMSUNG	UE48JS8500TXZT	2015
SAMSUNG	UE55JS8500TXZT	2015
SAMSUNG	UE65JS8500TXZT	2015
SAMSUNG	UE48JS9000TXZT	2015

Marca	Modello	Anno
SAMSUNG	UE55JS9000TXZT	2015
SAMSUNG	UE65JS9000TXZT	2015
SAMSUNG	UE65JS9500TXZT	2015
SAMSUNG	UE78JS9500TXZT	2015
SAMSUNG	UE88JS9500TXZT	2015
SAMSUNG	UE40LS001AUXZT	2015
SAMSUNG	UE40LS001CUXZT	2015
SAMSUNG	UE40KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE50KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE60KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE65KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE70KU6000KXZT	2016
SAMSUNG	UE40KU6100KXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6100KXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6100KXZT	2016
SAMSUNG	UE65KU6100KXZT	2016
SAMSUNG	UE40KU6400UXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6400UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6400UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6400UXZT	2016
SAMSUNG	UE65KU6400UXZT	2016
SAMSUNG	UE40KU6450UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6450UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6450UXZT	2016
SAMSUNG	UE40KU6470UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6470UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6470UXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6500UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6500UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6500UXZT	2016
SAMSUNG	UE65KU6500UXZT	2016
SAMSUNG	UE78KU6500TXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6510UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6510UXZT	2016

Marca	Modello	Anno
SAMSUNG	UE55KU6510UXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6600UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6600UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6600UXZT	2016
SAMSUNG	UE65KU6600UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KU6670UXZT	2016
SAMSUNG	UE43KU6670UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KU6670UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KS7000UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KS7000UXZT	2016
SAMSUNG	UE60KS7000UXZT	2016
SAMSUNG	UE65KS7000UXZT	2016
SAMSUNG	UE75KS7000TXZT	2016
SAMSUNG	UE43KS7500UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KS7500UXZT	2016
SAMSUNG	UE55KS7500UXZT	2016
SAMSUNG	UE65KS7500UXZT	2016
SAMSUNG	UE49KS8000TXZT	2016
SAMSUNG	UE55KS8000TXZT	2016
SAMSUNG	UE65KS8000TXZT	2016
SAMSUNG	UE75KS8000TXZT	2016
SAMSUNG	UE49KS9000TXZT	2016
SAMSUNG	UE55KS9000TXZT	2016
SAMSUNG	UE65KS9000TXZT	2016
SAMSUNG	UE78KS9000TXZT	2016
SAMSUNG	UE55KS9500TXZT	2016
SAMSUNG	UE65KS9500TXZT	2016
SAMSUNG	UE78KS9500TXZT	2016
SAMSUNG	UE88KS9800TXZT	2016
PANASONIC	TX-40CX400E	2015
PANASONIC	TX-48CX400E	2015
PANASONIC	TX-55CX400E	2015
PANASONIC	TX-65CX400E	2015
PANASONIC	TX-55CR430E	2015
PANASONIC	TX-65CZ950E	2015
PANASONIC	TX-65CR850E	2015

Marca	Modello	Anno
PANASONIC	TX-55CR850E	2015
PANASONIC	TX-65CX800E	2015
PANASONIC	TX-55CX800E	2015
PANASONIC	TX-50CX800E	2015
PANASONIC	TX-40CX800E	2015
PANASONIC	TX-60CX750E	2015
PANASONIC	TX-55CX750E	2015
PANASONIC	TX-49CX750E	2015
PANASONIC	TX-43CX750E	2015
PANASONIC	TX-55CXW704	2015
PANASONIC	TX-55CXM710	2015
PANASONIC	TX-55CXE720	2015
PANASONIC	TX-50CXW704	2015
PANASONIC	TX-50CXM710	2015
PANASONIC	TX-50CXE720	2015
PANASONIC	TX-40CXM710	2015
PANASONIC	TX-40CXE720	2015
PANASONIC	TX-40CXW704	2015
PANASONIC	TX-55CX700E	2015
PANASONIC	TX-50CX700E	2015
PANASONIC	TX-40CX700E	2015
PANASONIC	TX-65CR730E	2015
PANASONIC	TX-55CR730E	2015
PANASONIC	TX-55CX680E	2015
PANASONIC	TX-50CX680E	2015
PANASONIC	TX-40CX680E	2015
PANASONIC	TX-65DX900E	2016
PANASONIC	TX-58DX900E	2016
PANASONIC	TX-58DX800E	2016
PANASONIC	TX-50DX800E	2016
PANASONIC	TX-65DX780E	2016
PANASONIC	TX-58DX780E	2016
PANASONIC	TX-50DX780E	2016
PANASONIC	TX-58DX730E	2016
PANASONIC	TX-50DX730E	2016
PANASONIC	TX-40DX730E	2016

Marca	Modello	Anno
PANASONIC	TX-58DX700E	2016
PANASONIC	TX-58DXE720	2016
PANASONIC	TX-58DXM710	2016
PANASONIC	TX-50DX700E	2016
PANASONIC	TX-50DXE720	2016
PANASONIC	TX-50DXM710	2016
PANASONIC	TX-40DX700E	2016
PANASONIC	TX-40DX703E	2016
PANASONIC	TX-40DXE720	2016
PANASONIC	TX-40DXM710	2016
PANASONIC	TX-55DX653E	2016
PANASONIC	TX-49DX653E	2016
PANASONIC	TX-40DX653E	2016
PANASONIC	TX-55DX600E	2016
PANASONIC	TX-49DX600E	2016
PANASONIC	TX-40DX600E	2016
PHILIPS	43PUS6401/12	2016
PHILIPS	49PUS6401/12	2016
PHILIPS	55PUS6401/12	2016
PHILIPS	43PUT6401/12	2016
PHILIPS	49PUT6401/12	2016
PHILIPS	55PUT6401/12	2016
PHILIPS	43PUS6501/12	2016
PHILIPS	49PUS6501/12	2016
PHILIPS	55PUS6501/12	2016
PHILIPS	65PUS6521/12	2016
PHILIPS	49PUS6551/12	2016
PHILIPS	55PUS6551/12	2016
PHILIPS	49PUS6561/12	2016
PHILIPS	55PUS6561/12	2016
PHILIPS	55PUS6581/12	2016
PHILIPS	49PUS7101/12	2016
PHILIPS	55PUS7101/12	2016
PHILIPS	65PUS7101/12	2016
PHILIPS	75PUS7101/12	2016
PHILIPS	49PUS7181/12	2016

Marca	Modello	Anno
PHILIPS	55PUS7181/12	2016
PHILIPS	65PUS7601/12	2016
PHILIPS*	43PUH6101/12	2016
PHILIPS*	43PUT6101/12	2016
PHILIPS*	43PUS6101/12	2016
PHILIPS*	49PUH6101/12	2016
PHILIPS*	49PUT6101/12	2016
PHILIPS*	49PUS6101/12	2016
PHILIPS*	55PUH6101/12	2016
PHILIPS*	55PUT6101/12	2016
PHILIPS*	55PUS6101/12	2016
PHILIPS*	65PUH6121/12	2016
PHILIPS*	65PUT6121/12	2016
PHILIPS*	65PUS6121/12	2016
PHILIPS*	43PUH6201/12	2016
PHILIPS*	43PUT6201/12	2016
PHILIPS*	43PUS6201/12	2016
PHILIPS*	55PUH6201/12	2016
PHILIPS*	55PUT6201/12	2016
PHILIPS*	55PUS6201/12	2016
PHILIPS*	43PUS6031/12	2016
PHILIPS*	49PUS6031/12	2016
PHILIPS*	55PUS6031/12	2016
PHILIPS*	43PUK4900/12	2015
PHILIPS*	43PUT4900/12	2015
PHILIPS*	43PUH4900/88	2015
PHILIPS*	49PUK4900/12	2015
PHILIPS*	49PUT4900/12	2015
PHILIPS*	49PUH4900/88	2015
PHILIPS*	55PUK4900/12	2015
PHILIPS*	55PUT4900/12	2015
PHILIPS*	55PUH4900/88	2015
PHILIPS*	55PUS8601/12	2015
PHILIPS*	65PUS9600/12	2015
PHILIPS*	65PUS8901/12	2015
PHILIPS*	65PUS8601/12	2015

Marca	Modello	Anno
SONY	KD43X8305CBAEP	2015
SONY	KD43X8309CBAEP	2015
SONY	KD49X8005CBAEP	2015
SONY	KD49X8305CBAEP	2015
SONY	KD49X8307CSAEP	2015
SONY	KD49X8308CBAEP	2015
SONY	KD49X8309CBAEP	2015
SONY	KD55S8005CBAEP	2015
SONY	KD55S8505CBAEP	2015
SONY	KD55X8005CBAEP	2015
SONY	KD55X8505CBAEP	2015
SONY	KD55X8507CSAEP	2015
SONY	KD55X8508CBAEP	2015
SONY	KD55X8509CBAEP	2015
SONY	KD55X9005CBAEP	2015
SONY	KD55X9305CBAEP	2015
SONY	KD65S8005CBAEP	2015
SONY	KD65S8505CBAEP	2015
SONY	KD65X8507CSAEP	2015
SONY	KD65X8509CBAEP	2015
SONY	KD65X9005CBAEP	2015
SONY	KD65X9305CBAEP	2015
SONY	KD75X8505CBAEP	2015
SONY	KD75X9105CBAEP	2015
SONY	KD75X9405CBAEP	2015
SONY	KD43XD8099BAEP	2016
SONY	KD49XD7005BAEP	2016
SONY	KD49XD8099BAEP	2016
SONY	KD49XD8305BAEP	2016
SONY	KD50SD8005BAEP	2016
SONY	KD55SD8505BAEP	2016
SONY	KD55XD7005BAEP	2016
SONY	KD55XD8005BAEP	2016
SONY	KD55XD8505BAEP	2016
SONY	KD55XD8505BAEP	2016
SONY	KD55XD8577SAEP	2016

Marca	Modello	Anno
SONY	KD55XD8599BAEP	2016
SONY	KD55XD9305BAEP	2016
SONY	KD65SD8505BAEP	2016
SONY	KD65XD7505BAEP	2016
SONY	KD65XD8505BAEP	2016
SONY	KD65XD8505BAEP	2016
SONY	KD65XD8577SAEP	2016
SONY	KD65XD8599BAEP	2016
SONY	KD65XD9305BAEP	2016
SONY	KD65ZD9BAEP	2016
SONY	KD75XD8505BAEP	2016
SONY	KD75XD9405BAEP	2016
SONY	KD85XD8505BAEP	2016
TELEFUNKEN*	TE43301G37T2R	2016
TELEFUNKEN*	TE40301G37T2P	2016
TELEFUNKEN*	TE49301G37T2R	2016
TELEFUNKEN*	TE55301G37T2R	2016
TELEFUNKEN*	TE65240G37T2R	2016
TELEFUNKEN*	TE43301G37Z2R	2016
HITACHI*	43HG6W69I	2016
HITACHI*	49HG6W69I	2016
HITACHI*	55HG6W69I	2016

* È necessario aggiornare il software del TV 4K all'ultima versione disponibile, secondo le specifiche del produttore indicato per ogni modello.